

Holtest (孔径千分尺)

●简单准确测量内径尺寸

●经济型套装(可更换测头)

套装货号	型号	测量范围* (mm)	套装内容	附件 (选件)
468-971	HTD-12RST	6 - 12	显示装置 6 - 12mm 1个 测头 6 - 8mm 1个 8 - 10mm 1个 10 - 12mm 1个 设置环规 (ø8, ø10) 各1个 接长杆 (100mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-972	HTD-20RST	12 - 20	显示装置 12 - 20mm 1个 测头 12 - 16mm 1个 16 - 20mm 1个 设置环规 (ø16) 1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-973	HTD-50RST	20 - 50	显示装置 20 - 50mm 1个 测头 20 - 25mm 1个 25 - 30mm 1个 30 - 40mm 1个 40 - 50mm 1个 设置环规 (ø25, ø40) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	连接线 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)
468-974	HTD-100RST	50 - 100	显示装置 50 - 100mm 1个 测头 50 - 63mm 1个 62 - 75mm 1个 75 - 88mm 1个 87 - 100mm 1个 设置环规 (ø62, ø87) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-975	HTD-200RST	100 - 200	显示装置 100 - 200mm 1个 测头 100 - 125mm 1个 125 - 150mm 1个 150 - 175mm 1个 175 - 200mm 1个 设置环规 (ø125, ø175) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	

*使用标配之外的测头无法更改测量范围。(无法保证测量精度)



468-971
HTD-12RST

468-972
HTD-20RST

468-973
HTD-50RST

468-974
HTD-100RST



标准配件(独立包装)
设置环规套装(ø125, ø175)

468-975
HTD-200RST

■选件

- 详细信息参见A-27页
- USB直连数据输入工具(2m): **No.06AFM380B**
 - U-WAVE-T专用连接线
标准用(160mm): **No.02AZD790B**
脚踏开关用: **No.02AZE140B**

■ 选件

- 详细信息参见A-27页
- USB直连数据输入工具(2m): No.06AFM380B
- U-WAVE-T专用连接线
标准用(160mm): No.02AZD790B
脚踏开关用: No.02AZE140B

●标准套装

套装货号	型号	测量范围*2 (mm)	套装内容	附件 (选件)	
				接长杆	连接线
468-981	HTD-12RFST	6 - 12	主尺 6 - 8mm 1个 8 - 10mm 1个 10 - 12mm 1个 设置环规 (ø8, ø10) 各1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	100mm 1个	05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)
468-982	HTD-25RFST	12 - 25	主尺 12 - 16mm 1个 16 - 20mm 1个 20 - 25mm 1个 设置环规 (ø16, ø20) 各1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 2个*1	
468-983	HTD-50RFST	25 - 50	主尺 25 - 30mm 1个 30 - 40mm 1个 40 - 50mm 1个 设置环规 (ø30, ø40) 各1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	
468-984	HTD-75RFST	50 - 75	主尺 50 - 63mm 1个 62 - 75mm 1个 设置环规 (ø62) 1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	
468-985	HTD-100RFST	75 - 100	主尺 75 - 88mm 1个 87 - 100mm 1个 设置环规 (ø87) 1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	

*1 共有2个接长杆：1个接长杆No.952621 (测量范围：12-16mm, 16-20mm)。
另一个接长杆No.952622 (测量范围：20-25mm)由于安装位置不同，2个接长杆不可以连接。
*2 使用标配之外的测头无法更改测量范围。(无法保证测量精度)



468-981
HTD-12RFST



468-982
HTD-25RFST



468-983
HTD-50RFST



468-984
HTD-75RFST



468-985
HTD-100RFST