

## **PSM1700**

# 频响分析儀操作说明 Version 1.20 firmware


#### 深圳市宜器信息服务有限公司

TEL: 400-838-1718 QQ: 119 591 1717

EMAIL: yqw@yiqifuwu.com



# N4L产品系列





## 控制键

#### 控制键分为五大区块:

- 1. 显示控制键:左上角的5个键 , ZOOM+/ZOOM-/REAL TIME/TABLE/GRAPH
- 2. 功能控制键:右上角的6个键,FRA/PAV/LCR/RMS/POWER/HARM
- 3. 设置控制键:中间的12个(4行3列)键,
  ACQU/SWEEP/TRIM/REMOTE/MONITOR/AUX/OUT/CH1/CH2/SYSTE
  M/MODE/PROG
- 4. 菜单控制键:中间靠右一点的7个键 , ▲、▼、◀、 ▶、DELETE、 HOME、ENTER
- 5. 动作控制键:最右边的4个键, START/STOP/ZERO/TRIG



#### 显示和接口

#### 接口和显示以前后板区分分为:

- 前板:左边的液晶显示屏,显示各种量测结果和相关情报,以"一字起子"伸进下方的小孔来调整液晶屏显示对比。 AUX接口用来接主动式LCR探头或是变压器测试治具, OUT/CH1/CH2各别为信号输出和量测输入,当动作时旁边的LED会点亮。
- 2. 后板:RS232串口,LAN接口,并口,摸拟输出接口,同步接口,扩展接口。



## 显示控制键

▶ZOOM+ : 用 ▲、▼、◀、 ▶键移光标到要放大显示的数据,按ENTER

键选定之,再用 ▲、▼、◀、 ▶键移光标到另一个要放大显示的数据,再按ENTER键选定之。

▶ZOOM-:按ZOOM-键缩小字幅回原尺寸

▶REAL TIME:按REAL TIME键可选择测试中画面,按REAL TIME键两次

激活HOLD

▶TABLE:按TABLE键可在扫频测试时选择以数据表方式显示

▶GRAPH:按GRAPH键可在扫频测试时选择以曲线图方式显示



## 功能控制键

1. FRA:频率响应分析功能

2. PAV:相角分析功能

3. LCR: 电桥功能

4. RMS: 真有效值电压量测功能

5. POWER:功率分析功能

6. HARM:谐波分析功能



#### ACQU/SWEEP/TRIM设置键

- ➤ 按ACQU键进入设置: MODE ( NORMAL或STREAMING ) , SPEED (FAST/MEDIUM/SLOW ) , REFERENCE ( CH1或CH2 ) , FILTER ( NORMAL或SLOW或NONE ) , FILTER DYNAMIC ( AUTO RESET或 FIXED TIME ) ,LOW FREQUENCY (OFF或ON) , DATALOG ( DISABLE 或RAM或NON-VOLATILE )等
- ▶ 按SWEEP键进入设置:扫频起点,扫频终点,扫频频点数,单次扫频或重复扫频,纵轴刻度(自动或手动)
- ➤ 按TRIM键进入设置:发生器输出电压自动调整到参考点的设定电压和误差范围内(DISABLE/CH1/CH2)



#### DATALOG模式用途

DATALOG ( <u>DISABLE</u>或RAM或NON-VOLATILE ) 模

式适用于所量测的参数对于温度的变量的影响,例如:

- → 元器件参数
- 功率量测相关数据
- 开关电源的动态量测
- ▶ 镇流器的动态量测



#### REMOTE/MONITOR/AUX设置键

- ➤ 按REMOTE键进入设置:RESOLUTION(NORMAL或 HIGH);INTERFACE(RS232或LAN或IEEE488);Baude Rate (1200~19200)
- ➤ 按MONITOR键进入设置: MONITOR DATA (ZOOM1~4);
  ANALOG SCALE; ANALOG ZERO; ALARM TYPE (DISABLE 或LINEAR或ALARM IF HIGH或ALARM IF LOW或OUTSIDE WINDOW或INSIDE WINDOW)
- ➤ 按AUX键进入设置:FIXTURE (NONE或LCR ACTIVE HEAD或TAF01)



## SYSTEM/MODE/PROG设置键

- 按SYSTEM键进入系统设置:相位刻度(-180°~+-180°;0°~-360°;0°~+360°);起动小值不显示;曲线以点或线表示;按键声音;长度单位;分流器
- ▶ 点击MODE键进入选择:其他五种量测模式;补尝;余量显示
- ➤ 按PROG键进入选择:程序储存和呼叫程序,最多可储存100 组程序,出厂设置为PROG 0,设定由PROG 1开始存储,名称 长度要维持在20个字以内



#### ▲、▼、◀、▶/DELETE/HOME/ENTER菜单控制键

- ▶ 用▲、▼、◀、▶键改变不同的设置
- 按ENTER键选定及确认
- > 按DELETE键取消所选定及确认
- 按HOME键退出功能,连续按HOME键两次就退出菜单, HOME键的功能类似于退出键,也能解除显示的HOLD



#### START/STOP/ZERO/TRIG动作键

- ➤ 按START/STOP键开始/停止扫频
- 按ZERO键立即将输入补偿归零,再按ZERO及DELETE键取消ZERO功能
- ➢ 按TRIG键触发量测



#### OUT/CH1/CH2设置键

- 按OUT键进入设置发生器的:电压,频率,补尝电压,波形,电压增减率,频率增减率,(测试量期间,信号发生器可以用▲、▼、键改变振幅,用◀、
   键可改变频率)信号输出开启与关闭
- ➤ 按CH1/CH2键进入设置CH1/CH2输入的:电压或电流形式(EXTERNAL SHUNT);最低量程;自动或手动量程;交连;刻度比率



## FRA 频率响应分析

- 1. 以BNC 线连接发生器,通道1,通道2
- 2. PSM1700开关打开,按FRA键,进入增益相位分析模式
- 3. 按SYSTEM键,选择相位-180°到+180°
- 4. 按CH1设定通道1,按CH2设定输入通道2
- 5. 按OUTPUT键设定输入500mV,并起动输出
- 6. 按SWEEP键,SWEEP START输入50Hz,SWEEP STOP输入100kHz
- 7. 用数字键输入50 STEPS,选单次扫频或重复扫频;选曲线图刻度为自动
- 8. 按HOME两下退出设定;再按START键开始扫频
- 9. 按TABLE选显示增益与相位数具列表
- 10. 按GRAPH选显示增益与相位波德图



## FRA 频率响应分析规格

- ➤ 频宽 100uHz ~ >1MHz
- > 增益精度
  - 0.02 dB < 1 kHz; 0.05 dB < 10 kHz
  - 0.2 dB < 50 kHz; 0.2 dB + 0.001 dB/kHz > 50 kHz
- > 相位精度
  - 0.02 ° < 1kHz
  - $0.02 \, ^{\circ} + 0.003 \, ^{\circ} / \, \text{kHz} > 1 \, \text{kHz}$



#### PAV 相角分析

- ➤ 带宽 100uHz ~ 1MHz
- 量测参数:同相幅值,正交幅值, tanφ b/a,有效值(rms2),相位 [tan -1(b/a)],同相幅值比(a2/a1),有效值(rms2),有效值比 (rms2/rms1), LVDT diff (scale \* a2/a1), LVDT ratio [scale \*(m1-m2)/(m1+m2)]
- > 电压精度
  - 0.05% rng +0.05% rdg +0.1mV < 1kHz
  - 0.15% rng + 0.15% rdg + 0.1mV < 10kHz
  - 0.5% rng +0.5% rdg +0.0025% /kHz +0.1mV > 10kHz
- ▶ 相位精度
  - $0.02 \, ^{\circ} \, < 1 \, \text{kHz} \, ; \, 0.02 \, ^{\circ} + 0.003 \, ^{\circ} / \, \text{kHz} > 1 \, \text{kHz}$
- ➤ 分相位辨率0.01°; A/B分辨率0.001
- ➤ NULL METER: (ON或OFF)




## LCR 电桥

- ▶带宽100uHz~1MHz
- ▶量测参数: L, C, R (ac), Q, tan , Z, phase
- ▶串联等效电路或并联等效电路同时显示
- ▶扫频数据表显示或曲线图显示
- ▶量程(用被动式探头)100pF to 100uF; 1μH to 100H; 1Ω to 1MΩ
- ▶量程 (用主动式探头)10pF to 1000uF ; 100nH to 1kH ; 10mΩ to 100MΩ
- ▶基本精度

```
0.25% < 1kHz; 0.75% < 10kHz; 2.5% < 100kHz
12.5% < 1MHz;
```



# LCR 电桥测量接线





#### RMS 真有效值电压量测

- 双通道差动输入,通道之间绝缘;双5位数显示高性能数字电压表
- ➤ 量测参数:真有效值,交直流电压与电流,dBm,peak,cf,surge
- ▶ 交流/直流耦合,频宽dc~1MHz
- ➤ 最大输入电压 +/-100V peak;最大输入对地电压 +/-100V peak
- ➤ 全自动量程或手动量程;9量程10mV~100V
- ▶ 直流电压精度: 0.1%量程+ 0.1%读值+1mV
- > 交流电压精度
  - <1kHz 0.05%量程+ 0.05%读值+ 0.3mV
  - < 10kHz 0.15%量程+ 0.15%读值+ 0.3mV




## POWER METER 功率分析表

- ▶ 5位数显示;频宽dc~1MHz
- > 电流输入:外置分流器
- ▶ 量测参数: W, VA, PF, Freq, fundamental, rms, phase, dc
- ➤ 积分功能: Whrs, VAhrs, Ahrs, PF (avg)
- > 交流,直流耦合
- ▶ 精度:
  - DC 0.2%量程+ 0.3%读值
  - <1kHz 0.15%量程+ 0.15%读值
  - < 50kHz 1.5%量程+ 1.5%读值
  - > 50kHz 2%量程+ 8%读值



## POWER 功率测量接线

- ▶将发生器输出设置 OFF
- ▶设置通道一合通道二为AC+DC Coupling
- ▶键入外置分流器的阻抗





- 1. 在 'ACQU' 菜单, speed选项选择'window', 并设置周期为20mS。
- 2. 在 Datalog选项选择RAM (或选择non-volatile)。
- 3. 在Interval选项设置1 Sec。

normal window 20.000ms ch1 normal auto reset off RAM 1.0000s
20.000ms ch1 normal auto reset off RAM
ch1 normal auto reset off RAM
normal auto reset off RAM
auto reset off RAM
off RAM
RAM
1,0000 s




- 1. 点击 'START' 键开始记录,可点击选择以实时,曲线图,报表方式观察测试结果以一秒的速度在实时更新数据。
- 2. 在Datalog 行号边的游标指示最后一笔记录。

2.512 VA 2.512 VA 2.612 VA 2.667 VA 2.650 VA 2.485 VA 2.719 VA	0.871 0.873 0.873 0.873 0.873	H3 13.309m W 11.613m W 12.321m W 11.616m W 10.706m W 9.4880m W 9.7893m W
(2.612 VA (2.667 VA (2.650 VA (2.485 VA (2.719 VA (2.507 VA	0.871 0.873 0.873 0.873 0.873	11.613m W 12.321m W 11.616m W 10.706m W 9.4880m W
2,667 VA 2,650 VA 2,485 VA 32,719 VA 32,507 VA	0.873 0.873 0.873 0.873	12.321m W 11.616m W 10.706m W 9.4880m W
32.650 VA 32.485 VA 32.719 VA 32.507 VA	0.873 0.873 0.872	11.616m W 10.706m W 9.4880m W
32.485 <i>VA</i> 32.719 <i>VA</i> 32.507 <i>VA</i>	0.873 0.872	10.706m W 9.4880m W
32.719 VA 32.507 VA	0.872	9.4880m W
32.507 VA	Committee of the state of the s	
	0.872	9.7993 <i>m</i> J.J
A FAA 114		2.7 0 2 3 H W
32.502 VA	0.872	16.174m W
32.389 VA	0.873	14.268m W
32.383 VA	0.873	11.915m W
32,421 VA	0.871	11.885m W
32.632 VA	0.870	12.538m W
32.466 VA	0.874	10.667m W
32.325 VA	0.872	11.053m W
32.504 VA	0.869	13.462m W
	2.383 <i>VA</i> 2.421 <i>VA</i> 2.632 <i>VA</i> 2.466 <i>VA</i> 2.325 <i>VA</i>	2.383 VA 0.873 2.421 VA 0.871 2.632 VA 0.870 2.466 VA 0.874 2.325 VA 0.872




- 1. 当记忆体的数据记录存满的时后 (单一量测参数最多8096笔,4个量测参数最多3239笔) 或是停止记录时,会显示出所有记录数据。
- 2. 下面显示是功率量测值记录期间的所有数据。






- 1. 每个量测功能的全部记录数据都能够以曲线图显示出来。
- 2. 下面显示是pf量测值记录期间的所有数据以曲线图显示。





1. 下面显示是三次谐波功率值记录期间的所有数据以曲线图显示。






1. 将PSM1700设置 Power mode

2. ZOOM+选择: Total Watts, VA, pf ,Harmonic 3

	true	fundamental
watts	29.281W	29.149₩
/A	32.918VA	32.4291/.4
pf	0.890	+0.899
CH1	240.081/	239.77V
CH2	137.11mA	135.25mA
frequency	49.916Hz	+025.989°
H3	15.867mW	0.054%




 下面显示是游标指在风扇由全功率切换到半功率的数据点,发生在第 2350笔记录数据。






1. 下面是当游标指在第2350笔记录时,点击ZOOM按键之后,显示以五 秒为视窗画面周期长度的功率数据曲线图。





1. 当再按GRAPH键时,显示三次谐波功率值在游标处,以五秒为视窗画面周期长度的三次谐波功率值数据曲线图。





1. 当再按TABLE键时,显示各个选定的记录数据列表,游标指在第2350 笔记录,而且是在当页列表的最底下一行。

0:01:08		POWER MET	ER	DATALOG (3239)
(2350)	watts	VA	pf	H3
0:00:49	41.335 W	41.335 VA	1.000	17.683m W
0:00:49	41.418 W	41,418 VA	1.000	17.075m W
0:00:49	41.379 W	41,379 VA	1.000	17.655m W
0:00:49	41.356 W	41,356 VA	1.000	17.863m W
0:00:49	41.738 W	41,739 VA	1.000	20.030m W
0:00:49	41.677 W	41.685 VA	1.000	20.357m W
0:00:49	41.617 W	41.625 VA	1.000	20.172m W
0:00:49	41.607 W	41.618 VA	1.000	20.231m W
0:00:49	41.609 W	41.621 VA	1.000	20.579m W
0:00:49	41.350 W	41,350 VA	1.000	16.774m W
0:00:49	41.352 W	41.360 VA	1.000	17.434m W
0:00:49	41.362 W	41.367 VA	1.000	16.773m W
0:00:49	41.328 W	41.338 VA	1.000	18.447m W
0:00:49	41.347 W	41.359 VA	1.000	18.742m W
0:00:49	41.371 W	41.385 VA	1.000	19.900m W
0:00:49	41.358 W	41.371 VA	1.000	19.586m W
0:00:49	41.366 W	41.373 VA	1.000	19.538m W
0:00:49	26,901 W	30.605 VA	0.879	1.1437 W



1. 当再按REAL TIME键时,显示在实时量测模式下的所有功率量测功能选定的记录数据列表,同时显示记录期间量测功能的积分值于表的下方。

0:01:08	POWER METER		
	true	fundamental	
watts	30.233W	30.095W	
VA	33.988VA	33.394VA	
pf	0.890	+0.901	
CH1	241.96V	241.95V	
CH2	140.47mA	138.02mA	
frequency	49.910Hz	+025.682°	
Н3	11.558mW	0.038%	
watts	478.45mWh	430.74mWh	
VA	523.11mVAh	463.21 <i>mVA</i> h	
pf	0.915	0.930	
rms	2.1139mAh	2.0269 <i>mA</i> h	



1. 当再按ZOOM键时,显示在功率量测功能选定的记录数据的放大字体。

0:01:08	POWER METER	HOLD
true watts	30.233	W
true VA	33.988	VA
true pf	0.890	
watts H3	11.558m	W



#### HARM 谐波分析

- ➤ 基波频宽100uHz~500kHz
- ▶ 谐波频宽200uHz~1MHz
- ➤ 分析单次谐波失真,或总谐波失真(Different或Series)
- ▶ 单位可采dB或%
- ▶ 最高50次谐波
- ▶ 最大输入电压 ± 100V peak;最大输入对地电压 ± 100V peak
- ▶ 9量程10mV~100V;全自动量程或手动量程
- ➤ 精度基波的0.1% of + 0.01mV

