

北京博电新力电气股份有限公司

大电流/电压故障模拟装置

使用手册

版本号 V2.0

编号: 161003.015

版本号	V2.0	生效期	下发之日
编制	王准	日期	2016.3.1
审核	田会涛	日期	2016.3.1
工艺	苏万友	日期	2016.3.1
标准化	郭云卿	日期	2016.3.1
批准	徐广腾	日期	2016.3.1

注:本页为用户手册批准页,不做印刷。

目录

第一章	产品概述1
第二章	技术指标、尺寸和接线
2.1	技术指标3
2.2	装置外形和尺寸4
2.3	面板和接线5
2.4.	1 面板说明5
2.4.	2 测试接线6
第三章	操作说明7
3.1	启动设备7
3.2	正常停机7
3.3	设备故障列表
3.4	操作说明

第一章 产品概述

1.1 概述

大电流/电压故障模拟装置(电流型)具有大电流输出、输出电流可编程控制、高响应速率等特点,可作为电流源使用,也可用于电力设备的通流、校验、测试,是集一次侧校验保护、故障电流输出、电流通流、保护等功能为一体的综合测试装置。装置输出电流大、系统故障模拟能力强,特别适用于供电公司、电科院、发电厂、电力工程单位、工矿企业等单位选用。

我公司生产的 PGFA 系列大电流/电压故障模拟装置采用模块化设计,以产品 PGFA-2000A/1P 为例,系统额定功率为 32 kVA,输出交流电流范围为 0 – 2000A,可单相或三相输出。装置可安装于标准机柜或移动机箱中,并配有滚轮,可自由移动,能更好适应测试现场要求。

1.2 安全须知

在开启本机的输入电源开关前,请先选择正确的输入电压规格,为防止意外 伤害或伤亡发生,在搬移和使用机器时,请务必先观察清楚,然后再进行操作。

1.3 安装要点

● 拆封检查

打开大电流/电压故障模拟装置的包装,请检查随机附件,附件包括使用说 明书一本、合格证一份。

● 控制电源的要求

大电流/电压故障模拟装置使用单相 AC220V±10%,50Hz,输出电流不小于 16A 的交流电源。在开启机器的电源开关以前,请先确认电源的选择正确。

● 输入电源的要求

大电流/电压故障模拟装置使用三相 380V±15%/50Hz,50Hz,输出电流不小于 63A 的交流输入电源。在闭合交流输入开关以前,请先确认电源的接入正确。

使用的周围环境条件
 温度: -15℃ - 50℃

相对湿度:在 10 至 90%之间

高 度: 在海拔 2000m 以下

● 储存和运输

交流电网模拟装置可以在下列的条件上储存和运输:

周围温度: -20℃到 55℃

高度: 在海拔 2000m 以下

本机必须避免温度的急剧变化,温度急剧变化可能会使水气凝结於体内部。

请保留所有的原始包装材料来包装,如果机器必须回厂维修,请用原来的包装材料包装。并请先于我公司的维修中心联络。送修时,请务必将电源线等全部的附件一起送回,请注明故障现象和原因。另外,请在包装注明"易碎品"请小 心搬运。

1.4 维护和保养

为了防止触电的发生,请不要掀开仪器的盖子。本仪器内部所有的零件绝对 不需使用者维护。如果仪器有异常情况发生,请寻求我公司或其指定的经销商给 予维护。

使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改,机器保证期则自动失效 并且我公司不负任何责任。使用未经本公司认可的零件或附件也不给予保证。如 发现送回检修的机器被更改,我公司会将机器的电路或零件修复回原来设计的状态,并收取修护费用。

第二章 技术指标、尺寸和接线

2.1 技术指标

	输出电流	1000A、2000A (RMS)		
额定功率		32kVA		
输出类型		单相、三相		
	控制模式 本地 + 远程 (RS485)		本地 + 远程(RS485)	
输	输入电压		AC380V±15%, 3P	
入	输入频率		50Hz	
	交流额定输出电流	0-2000A (L	-N),电流相位 0~360°可调,调节步长 1°	
	交流电流调整步长		调节步长 10A	
	最大交流电压	16V (RMS)		
	频率		47Hz~400Hz,调节步长 0.01Hz	
检	频率输出精度		≤0.1Hz	
111 山	交流电流输出精度	0.5%		
Щ	持续时间:		0~60s,分辨率 10ms	
	响应时间:	20ms		
		次数	2~25 次(LC 滤波参数),可添加 3 种	
	谐波输出:	幅值	0~400A(直流电压幅值)	
		相位	0~360°可调	
控	载波频率:	20 kHz		
制	载波调节范围:	$150M \div 20k \div 2 \div 2 = 1875$		
्राम	输出电压:	输出电压波形		
(V) 输出电流: 输出电流波形		输出电流波形		
里	^里 过流分闸动作时间 反馈开关量测量,测量精度 1ms		乏馈开关量测量,测量精度 1ms	
	散热方式 强制风冷		强制风冷	
防护等级 IP20		IP20		
绝缘等级		F 级		
工作电源 AC220V±10%,50Hz±1Hz		AC220V±10%, 50Hz±1Hz		
通讯接口 RS485		RS485		
人机接口		8.4 寸显示屏,带触摸功能		
尺寸(W*D*H)		820 mm * 510 mm *910 mm		
重量(kg) 150		150		
		工作	环境	
	工作温度		-15℃~+50℃	
	相对湿度	10% \sim 90%		
海拔高度		≤2500 米,可定制		
大气压力		86~106kPa		

2.2装置外形和尺寸

PGFA-2000A/1P型大电流/电压故障模拟装置外观和面板如图 2-3、2-4 所示。



图 2-3 PGFA-2000A/1P 型大电流/电压故障模拟装置外观图



图 2-4 PGFA-2000A/1P 型大电流/电压故障模拟装置面板图



2.3面板和接线

2.4.1 面板说明

装置面板如图 2-5 所示。



图 2-5 装置面板

- 其中:1:交流输出正极(L);2:交流输出负极(N);
 - 3: 三相交流输入; 4: 控制电源输入 (220V);
 - 5: 交流输入指示灯; 6: 交流输入开关;
 - 7: 控制电源开关; 8: 运行指示灯; 9: 故障指示灯;
 - 10: 急停旋钮; 11: 触摸屏, 用于人机交互操作;
 - 12:通讯端口,包括 USB 端口和 RS485 端口各 2 个;
 - 13: 开关量输入, 可输入4路;

2.4.2 测试接线

2.4.2.1 控制电源和通讯接线

(1) 控制电源接线

采用专用三芯电缆,连接至装置面板的端口 4 位置的控制电源输入,闭合端口 7 位置的控制电源开关,使控制系统开始启动运行。

(2) 通讯接线

采用专用通讯线,连接至装置面板的端口 12 位置的通讯端口 RS485 口,可 通过远程控制,实现对装置的操作。

2.4.2.2 一次接线

交流输入:外接 400V 三相交流电源,并采用专用电缆,连接至装置面板的端口 3 位置的交流输入。

交流输出:采用专用电缆 L 线和 N 线,将装置面板的端口 1、2 位置的交流输出 L、N,连接至负载的 L、N。

第三章 操作说明

将大电流/电压故障模拟装置按照第二章的说明完成接线后,按照以下步骤 进行测试。

3.1 启动设备

按照如下步骤启动测试设备

- (1).闭合大电流/电压故障模拟装置的控制电源上级断路器开关,并将面板位置7位置的"控制电源"闭合,即完成设备控制系统上电;
- (2). 系统控制方式默认为"本地操作",如需远程操作,需在装置面板上的 触摸屏操作"菜单"至"远程"状态,详细步骤见 3.4 章节;
- (3). 如需恢复"本地"控制方式, 需在面板上操作"菜单"至"本地";
- (4).闭合大电流/电压故障模拟装置的交流输入上级断路器开关,并将面板位置6位置的"交流输入开关"闭合,即完成设备一次交流输入上电;
- (5). 装置正常上电后,观察各指示灯。如未出现异常,可操作装置面板上的 触摸屏开始进行测试,详细步骤见 3.4 章节;。

3.2 正常停机

(1). 关闭前面板"电源开关";

(2). 断开可编程直流负载的控制电源上级断路器开关。

3.3 设备故障列表

故障列表和解决方法如表 3-1 所示。

表 3-1 设备故障列表和解决方法

序号	设备故障类型	故障描述	解决无法启动方法
1	设备供电故障	设备无法启动	 1、检查控制供电接线是否正确; 2、检查设备控制电断路器是否闭合;
2	故障报警	报警灯亮	 1、观察并记录设备控制界面显示的故障 类型; 2、重启设备后观察是否还会报警; 3、联系厂家;
3	设备远程控制故障	无法通过软件启动可编程电 源、直流负载、交流负载	 1、查看设备菜单"Local/Remote"值是否 为"Remote"; 2、检查连接线是否松动; 3、联系厂家;

3.4 操作说明

3.4.1 欢迎界面

打开程序,进入如下图 3-1 所示界面,等待软件启动完毕。

欢迎	印使用 北京博电新力电气股份有限公司电流谐波模拟系统	
		系统初始化
版本:1.0)	
(c) 2015	版权所有 北京博电新力	

图 3-1 装置启动界面

3.4.2 初始界面

欢迎界面完成之后,进入初始界面,界面如图 3-2 所示。

PONOVO 博电

此界面菜单栏内,可选择对软件及系统配置的一些参数配置,功能如下表所示:

菜单	意 义
设置	选择工控机与系统控制连接的通信串口号
模式	工作模式选择,可选择本地操作或远程操作
调试	调试命令选择,只提供设备厂家调试人员使用
帮助	软件版本号显示

在界面菜单的右方,有一个加号标志,点击"+",弹出界面加载器。



图 3-2 初始界面

3.4.3 波形采集

"波形采集"的结构如图 3-2 所示,此界面可选择要显示的波形类型和名称, 示波器显示波形,手动按钮选择是否录波,显示电网各项参数。





图 3-3

在标题"谐波显示"下方,可设置基波和谐波参数,可以显示 2-25 次谐波。 通过单选框选择电压电流波形显示"电压"、"电流",下拉菜单"显示"选 择要显示的相名称,可选择的名称为"All"、"φ1"、"φ2"、"φ3"。

通过按钮"采集"启动数据记录,当按钮按下时,开始记录数据,当按钮弹 起时,数据记录结束。

在显示波形下方显示三相输出波形的参数,具体显示内容如下表所示:

名称	单位
电压	V
电流	А
布尔	0或1
all	

3.4.4 波形合成

如图 3-4"波形合成"界面,可手动合成所需要的波形,波形图表显示为所 合成图形效果,下方为合成波形参数:幅值、直流分量(直流)、初相位、频率、 设置方法、持续时间(时间(s)、时间(ms))、波形数量。

"设置方法"可设置右侧谐波生成方式,可选择百分比和值两种方式。

"时间(s)"、"时间(ms)"为运行时间,解析度1ms。

"频率"选择基波频率,可选择 50Hz 或 60Hz 。

"波形数量"是在示波器界面显示波形周期的数量。

通过按钮"下载"下发参数值,按钮"开始"启动波形列表输出。



图 3-4

右侧为谐波值(百分比)及初相角。三相可分别设置 2-50 次谐波,"置零" 可清空本界面谐波设置值。

在界面的右上方,按钮"保存"保存此次设置的波形参数值,按钮"打开"

打开已经存在的波形参数文件。

3.4.5 报表功能界面

报表功能界面可选择分析记录的数据,作成报表的功能,界面如图3-5所示。

📴 2000A大电流发生器	
设置 模式 调试 帮助	
report	x
打	段表
报表路径 點	
报表记录参数选择	报表记录时间设置
Vac1 S1 Iac1 P1 Vdc1 Q1 Idc1 PST1 F1 PLT1 PF1 THD1 Pz	■5 时间间隔(Sec)(1-100) ■0 HH ■0 MM ■0 SS (0-1000)hour (0-59)Minute (0-59)Sec
	業 取消 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
注:可分别显示2^50次谐波分量百分比	(今) (今)

图 3-5

界面上方地址栏"报表路径"选择报表保存地址,界面左侧多选框选择要保存的结果数据,界面右侧文本框内容功能定义如下:

名称	意义
时间间隔	报表数据记录时间间隔,单位:秒
hour	报表保存数据的时间,单位:小时
minute	报表保存数据的时间,单位:分钟
sec	报表保存数据的时间,单位:秒

3.4.6 远程操作

配套远程控制软件,将随机附送之光盘放入光驱,打开光盘内容,找到安装 文件 setup.exe, 双击会出现对话框,根据提示完成安装。