

# MS5056 多参数 在线分析仪

用户手册

### 2024年9月, Rev.A



哈希水质分析仪器 (上海)有限公司

版权所有

# 目录

第一章 规	略	L
第二章 —	般信息	3
2.1 🕏	安全信息	3
ć	2.1.1 危害信息的使用	3
	2.1.2 防护性标签	3
2.2 ₹	<sup>空</sup> 品概述	1
2.3 ₹	<sup>空</sup> 品结构	5
2.4 🛛	工作原理	5
	2.4.1 余氯/二氧化氯测量原理	5
	2.4.2 浊度测量原理	5
	2.4.3 pH 测量原理	5
	2.4.4 ORP 测量原理	5
	2.4.5 电导率测量原理	7
	2.4.6 温度测量原理	7
第三章 运	输与安装	3
3.1 化	义器运输	3
3.2 化	义器拆箱	3
3.3 化	义器安装环境	3
3.4 🕏	安装要求	9
3.5 谈	Q备安装	9
3.6 申	电气连接10	)
3.7 管	<sup>弯</sup> 路连接12	2

3.7.1 取样点的选择	12
第四章 触摸屏操作	
4.1 初始画面	
4.2 用户登录	14
4.3 实时监控	14
4.4 菜单栏	15
4.5 设置	
4.5.1 参数校准	
.5.1.1 pH 校准	16
.5.1.2 余氯/二氧化氯校准	
.5.1.3 浊度校准	20
.5.1.4 ORP 校准	22
.5.1.5 电导校准	23
4.5.2 报警参数	23
4.5.3 继电器控制	24
4.5.4 4-20mA 参数	27
4.5.5 通讯参数	27
4.5.6 传感器配置	
4.6 服务	
4.6.1 用户管理	29
4.6.2 系统设置	30
.6.2.1 语言	30
.6.2.2 待机	

	.6.2.3 时间	31
	4.6.3 系统信息	31
	4.7 历史	.32
	4.7.1 历史数据	32
	4.7.2 历史曲线	35
	4.8 诊断	.36
	4.8.1 诊断参数	36
	4.8.2 报警信息	37
	4.8.3 操作日志	38
第王	章 日常维护	39
	5.1 通讯地址	.39
	5.2 运行维护	.40
	5.3 仪表报警与说明	.40
	5.4 流通池运行说明	.41
第六	₹章 故障排除指南	.43
	6.1 更换余氯/二氧化氯传感器前端	44
第七	章 用户可订购部件和化学试剂	.45
	7.1 用户可订购部件	.45
	7.2 电化学试剂	.46
第八	<b>\章 订货指南</b>	47
第九	L章 保修	48
第十	-章 CHINA-RoHS 申明	.49

产品规格如有变化, 恕不另行通知。

一般技术规格				
显示屏	4.3″ TFT 480x272 触摸屏			
仪器尺寸	50 cm (宽) x 75.0 cm (高) x 23.5 cm (厚)			
安装方式	背板式安装			
仪器装运重量	约 25 千克 (含包装)			
进样要求				
样品温度	5 °C ~ 45 °C			
样品流量	500-1000 毫升/分钟			
仪器入口压力	0.05MPa ~ 0.25 MPa			
电气				
中运开步	85-264 VAC/47-63 Hz (出厂缺省配置);			
电源安水	约 30 W。			
模拟输出	余氯/二氧化氯、pH、浊度、温度各一路 4-20mA 输出。			
通讯接口	RS485、以太网各一。			
通讯协议	Modbus RTU、Modbus TCP			
性能				
<ul> <li>佘氯/二氧化氯:采用恒电压法测量原理,三电极结构(工作电极、和参比电极),并集成 pH 玻璃电极与 PT100 温度电极,解决复杂氯测量的 pH 与温度补偿;</li> <li>浊度:光源采用暖白光 LED (色温 3200K),基于 90°散射原理测量度;</li> <li>pH/ORP/电导率:电化学法。</li> </ul>				
测量范围       余氣/二氧化氣: 0 ~ 5 mg/L CL2/CLO2 计;         浊度: 0 ~ 10/10-40 NTU;         pH: 2-12;         ORP: -1500 mV ~ +1500 mV;         电导率: 0 µS/cm ~ 100,000µS/cm;         温度: -5 ℃ ~ 65 ℃。				
检测限值	余氯/二氧化氯: 0.01 mg/L; 浊度: 0.005 NTU; pH: 0.01 pH; 电导率: 10 μS/cm; 温度: -5℃。			
准确度	<ul> <li>余氯/二氧化氯: ±2% 或 ±0.01 mg/L (取较大值);</li> <li>浊度: ±2% 或 ±0.01 NTU (取较大值); (基于 25℃ 下的 Formazin — 级标准液)</li> </ul>			

	pH: ±0.02 @25 ℃;			
	ORP: ±20 mV 或 2%FS 取较大者;			
	电导率:±10 μS/cm 或 ±1 % 读值(取较大值);			
	余氯/二氧化氯: 2%;			
	浊度:1 %; (基于 25 ℃ 下的 Formazin 一级标准液)			
「玉白州	pH: 0.02;			
里友注	ORP: 2%;			
	电导率: 1%;			
	温度: 0.5℃。			
	余氯/二氧化氯: 0.01 mg/L;			
	浊度: 0.001 NTU; ;			
是小公辨家	pH: 0.01;			
取小刀种干	ORP: 1 mV;			
	电导率: 1 μS/cm;			
	温度: 0.1 ℃。			
	余氯/二氧化氯:0.01 mg/L;			
	浊度: 0.001 NTU;			
見云公辨家	pH: 0.01;			
	ORP: 1 mV;			
	电导率: 1 μS/cm;			
	温度: 0.1 ℃。			
	余氯/二氧化氯:T90≤150 秒;			
	浊度: T90≤30 秒;			
	pH: T90≤30秒;			
响应时间	ORP: T90≤30 秒;			
	电导率: T90≤30秒;			
	温度: T90≤30秒。			
	整个系统 T90 响应时间(从水样进入仪器开始计算) < 10 分钟。			
数据/事件记录周期	可配置,支持数据导出。			
环境				
工作温度范围 5℃至+45℃。				
存储温度范围	温度范围 (28: -20 ℃ 至 +55 ℃ (不含探头)。			
相对湿度	5 % ~ 95 % (无冷凝)。			
海拔	≤2000 米。			

本手册中的信息已经过仔细检查,确认正确无误。但制造商对本手册可能包含 的不正确信息不承担任何责任。在任何情况下,制造商对因本手册缺陷或遗漏 导致的直接、间接、特殊、附带或相应的损害赔偿不承担责任,即使被告知此 类损害的可能性。从有利于产品持续开发的角度,制造商保留在任何时候对这 本手册及手册所述产品进行改进的权利,不另行告知。

修订版可在制造商的网站上找到。

### 2.1 安全信息

在运输、开箱、安装和操作此设备之前,请完整阅读本手册。特别要注意所有的危险、警告和注意事项。否则,可能会对操作者造成严重的人身伤害,或者对设备造成损坏。

要确保本设备所提供的防护措施不受破坏,请不要使用本手册规定之外的方法 来安装或者使用本设备。

#### 2.1.1 危害信息的使用

<mark>危险</mark> 表示潜在的或紧急的危险情况,如果不加以避免,将会导致死亡或严重伤害。

警告 表示潜在或非常危险的情形,如不避免,可能导致严重的人身伤亡。

表示潜在的危险情形,可能导致轻度或中度人身伤害。

## **注意** 表明如不加以避免则会导致仪器损坏的情况。需要特别强调的信息。

警告

#### 2.1.2 防护性标签

仔细阅读设备上粘贴的所有标签和标记。如未遵照这些安全标签的指示操作,则可能造成人身伤害或仪器损坏。仪器上的符号请参阅手册中的警示说明。

	这是安全警告标志。请遵守此标志后面的所有安全信息,以避免可能造成的伤害。
	如果仪器上有此标志,则请参见仪器手册,了解操作或安全信息。
Æ	若产品的外围或外屏障处有此标志表明存在电击和/或电死的可能。
	此标志指示存在火灾危险。
	当产品上标有此符号时,表明操作时需要佩戴防护眼镜。
	该标志表明本设备中使用了激光装置。
	此标志表明化学伤害危险,并指示只有合格的人员以及在处理化学制品方面受过培
	训的人员,才能处理化学制品,或执行与该设备有关的化学制品传送系统的维护工
	作。
	此标示指示存在强磁场。
$\bigcirc$	当产品上标有此符号时,表明接线时,连接地线的位置。
	当仪器上标有此符号时,表明此处是保险丝或电流限制装置所处的位置。

### 2.2 产品概述

	危险
$\mathbf{A}$	化学或生物危害。如果该仪器用于监测处理过程和/或监测有法规限制以及有与公众
	健康、公众安全、食品或饮料制造或加工相关监测要求的化学药物添加系统时,仪
	器的使用者有责任了解并遵守所有适用的法规,并且要建立适当的机制,确保在仪
	器发生故障的时候也不会违反这些法规。
	存在化学品暴露风险。遵守实验室安全规程,穿戴适用于所处理化学品的所有个人 防护装备。有关安全规程,请参阅当前安全数据表 (MSDS/SDS)。
	火灾危险。此分析仪仅用于含水试样。

警告
起搏器注意事项。本仪器自动清洗单元有一个内部磁铁,请让自动清洗单元距离用
户至少5厘米(2英寸)。磁场可能会:



MS5056系列多参数在线分析仪(全配机型)可以连续监测 6 种水质参数,包括余氯(二氧化氯)、 浊度、pH、ORP、电导率和温度,主要应用于二次供水和农村饮用水的水质监测。该仪器使用 触摸屏操作,测量结果显示在仪器 LCD 面板上,同时可以将测量结果通过 MODBUS 通讯协议 传送至用户数据处理监控中心。此外,该仪器还可以同时提供可选的 6 通道隔离 4-20 mA 输出, 通过 4-20 mA 协议将数据传送给用户的数据处理监控中心。

### 2.3 产品结构

MS5056 系列多参数在线分析仪集成了余氯(二氧化氯)复合探头、浊度传感器于 一体,同时也可以选配加装 ORP 传感器、电导率传感器,可根据不同现场要求自由 配置。



图 2.3-1 产品结构 (MS5056.01P)



图 2.3-2 产品结构(选配-MS5056.01POE)

序号	名称	序号	名称
1	控制器	7	出水口(G1/2" , 适配内径Ø12mm 软管)
2	浊度传感器	8	流通池 (PN:R43SLE05)
3	进水球阀 (1/4″O.D)	9	背板
4	余氯(二氧化氯)复合探头	10	安装垫块
5	排污阀 (3/8″O.D)	11	ORP 传感器(选配)
6	溢流口(G1/2",适配内径Ø12mm 软管)	12	电导率传感器(选配)

### 2.4 工作原理

#### 2.4.1 余氯/二氧化氯测量原理

电化学法,具有稳定的零点性能,确保测量准确可靠;结构简单,易于清洁等优点。 实现系统无膜无填充液,免耗材;在自来水、饮用水工况下使用,具有极低的日常维 护量,现场使用更安心。

#### 2.4.2 浊度测量原理

使用暖白光 LED 作为光源,可测量入射光束轴周围 360 度范围内的 90 度散射光。散射光的强度大小取决于待测溶液浊度的大小,通过测量该光强来确定相应的浊度。

#### 2.4.3 pH 测量原理

pH 的测量,并不是直接测氢离子(H<sup>+</sup>)的浓度,而是测氢离子活动程度的负对数值。 从而可以测出溶液内氢离子的有效浓度。

一支 pH 电极由两部分组成: 指示电极和参比电极。pH 测量是通过测二者之间的电位差 来实现的。pH 电极在接触溶液时,其玻璃膜上会形成一随 pH 变化而变化的电势,且 该电势需另一个恒定的电势来进行比较。参比电极就是用来提供这一恒定电势的,它不 会因溶液中 pH 值的浓度而变化。

在酸性或碱性溶液内, 膜外表面上的电势与氢离子活动程度的变化成线性比, 计算公式:

 $E = E_0 + (2.3RT/nF) \log [H^+]$ 

其中,

E = 总的电势差 (以 mV 测量)

- E<sub>0</sub> = 标准电势
- R = 气体常量
- T = 绝对温度
- n = 电子数量
- F = 法拉第常量
- [H<sup>+</sup>] = 氢离子活度

本仪器通过测量水样温度进行 pH 测量值补偿。

#### 2.4.4 ORP 测量原理

ORP 是英文 Oxidation Reduction Potential 的缩写,它表示溶液的氧化还原电位。 ORP 值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是 mV。ORP 电极是一种可以在其 敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,参比电极是和 pH 电极一样的银/氯化银电极。 本仪器不通过测量水样温度进行 ORP 测量值补偿。

#### 2.4.5 电导率测量原理

电导率是溶液导电的能力,在样品溶液内放入四个电极,在四个电极上加电压就能测 出电流。电导率的计算公式如下:

C (siemens) = 1/R = I (安培)/E (伏特)

本仪器使用四电导电极。

本仪器通过测量水样温度进行电导率测量值补偿。

#### 2.4.6 温度测量原理

此仪器使用 PT-100 RTD 温度传感器,该传感器由正温度系数热敏铂电阻、玻璃外壳, 铂金导热外壳、和信号连接线组成。热敏电阻在一定的测量功率下电阻值随着温度的 上升而上升的特性,通过测量其电阻值来确定相应的温度。

#### 危险

只有经过培训的人员才能进行本章节所描述的工作。

#### 3.1 仪器运输

请务必严格按照仪器包装箱上的标识进行运输,切勿倒置或者平放运输,否则可能 导致仪器损坏。仪器的原包装材料建议长期保留,以备再次运输时重复利用。

#### <u>注意:如需再次运输,请务必确保完成以下事项:</u>

- 将仪器内残留液体排空(比如:管路、流通池等,里面都可能存在较多的残 留液体)。
- 余氯电极 (ORP 电极/电导率电极) 需要拆下并按照电化学电极存储要求单独 运输。

### 3.2 仪器拆箱

MS5056 系列有多种机型和相关附件,具体装运清单,请参见包装箱内文件或哈希网站。

将分析仪从包装箱中取出,并检查是否有任何损坏。如有任何物品丢失或损坏,请 联系制造商或分销商。

### 3.3 仪器安装环境

请将仪器安装在室内,为了让仪器达到最佳测量性能和最长使用寿命,强烈建议安装在 25℃左右,温度不会出现急剧变化的场所。请勿将仪器安装在阳光直射的位置。

安装现场务必保证良好的电源接地,以确保仪器最佳测量性能和安全性能。使用接 地不良的电源插座存在安全隐患。安装位置应尽量远离可能产生干扰信号的设备 (比如大功率变频器等)。

请确保将仪器入口压力调节至 0.05~0.25 MPa 之间,如果分析仪入口压力超过 0.25 MPa,则可能会导致溢流和仪器损坏。如果分析仪入口压力低于 0.05Mpa,则 可能会导致进样流量不足或者无进样流量,从而导致测量值不准确或者自动停止分 析,期间如流量恢复正常,仪器会自动开始分析。

仪器额定工作海拔最高为 2000 米, 在海拔高于 2000 米的条件下使用本仪器会增大 绝缘失效的风险,从而可能导致触电危险。用户如有疑虑,请联系技术支持。

### 3.4 安装要求

供电:一路 85-264 VAC/47-63 Hz, 引入设备内供电接线端子;

**供水:** 一路监测进水, 管径 1/4" O.D, 压力: 0.05~0.25 MPa, 引入距离设备安装 点 0.5m 内;

**排水:**一路溢流排水管和一路出水管,配套软管管径均为Ф12mm,排水需无压;如 现场有排水地沟,也可直接引入地沟排放;

### 注意: 溢流排水管和出水管需独立排入现场排水管路或地沟, 请确保现场排水管路 或地沟排水顺畅, 避免造成排水不畅引起溢流漏水情况。

**排污:** 一路排污出水,管径 3/8"O.D, 排污阀常闭, 建议排污水通过软管引入排水 管路或地沟;

**设备安装:**监测装置现场壁挂式安装,设备尺寸:高 830\*宽 500\*厚 310(mm),墙 面平整度小于 0.5cm/m<sup>2</sup>;

设备重量:~20kg,墙面膨胀螺丝固定;

设备安装四周至少预留 0.5m 操作空间;

### 3.5 设备安装

系统进水取样点建议选择流量和压力稳定、水样具有代表性的取样点,设备选择便 于安装维护的坚固墙面来安装。安装前先打好孔位,准备好膨胀螺丝,所给尺寸因 安装位置可能略有误差。



图 1 设备安装示意图

第9页

### 3.6 电气连接

MS5056 多参数分析仪设备用户只需将现场电源线引入设备内部电源接线口,供电要求: 85-264 VAC/47-63 Hz/1P,建议现场电源从空气开关或供电保护装置后取电,并确保电源供电接地良好。





图 3.6 端子接线图

### 3.7 管路连接

危险

火灾危险,此分析仪仅用于水样。

**注意** 正常使用情况下,仪器外壳底部漏液排水口不会产生废液,但是,如果出现泄漏情况,则可能会 产生一些废液。仪器外壳底部的废液管排出口则包含分析废液,其中包括样品和化学试剂。尽管 使用的化学药品浓度比较低,但最好还是要和地方当局就此废液的正确处理方式进行确认。

使用快速连接接头,完成仪器顶部进样入口连接和仪器排水口连接。

仪器底部排水口必须安装至少 3 英尺的管路,以确保分析仪防尘。切勿堵塞排水口和 溢流口。漏液排水口必须始终打开并通大气,以便在出现泄漏的情况下可以排出漏液。

3.7.1 取样点的选择



图 3.7.1 过程流中的样品管路位置

1 不良	4 沉淀物 (典型)		
2 不良	5 良好		
3 空气 (典型)	6 最佳		

### 4.1 初始画面

系统上电开机后,屏幕会打开初始画面,默认为未加配传感器。

主页			1	2024-08-15 10	0:22:02
					$\sim$
pН	4. 0mA	余氯			0. 0mA
0.0	00	C	)_	000	ma/l
温度	4. 0mA	浊度			0. 0mA
0.	0 <sub>°c</sub>	0	).	000	NTU
Relay-1: OFF	R	elay-2:0FF			

图 4.1-1 主界面

三 Menu 主	页			2024-08-15	12:51:05
					$\sim$
pH	The second second	4. OmA	余氯	1997 - 1897 - 1897 - 1897 - 18	0. 0mA
	0.00			0.000	mg/L
温度		4. OmA	浊度		0. 0mA
	0.0	°C		0.000	NTU
ORP		0. OmA	电导		0. OmA
	0.00	mV		0.0	μ <mark>S/cm</mark>
Relay-1	: OFF	F	Relay-2:0	OFF	

当加装传感器,并正确连接后,画面将会自动增加配置的传感器。

图 4.1-2 加配传感器画面

点击主界面温度单位,可以对温度单位进行更改。



图 4.1-3 温度设置

### 4.2 用户登录

开机后用户需要使用用户名和密码进行登录,否则只能查看主界面读值,无法进行 仪表参数设置和校准等操作。点击"用户登录"按钮,弹出提示框:选择用户 "Hach",在用户密码栏输入密码: "888888"。

而广业承	田 <b>古</b> 南 功
🖸 Hach	用尸密码:
	注销方式:   超过登录时长   超过空闲时长
	Rantk o Add
	豆味时衣: 0 万种
	用尸描述:

图 4.2 用户登录界面

如不需密码,或要更改用户,可以进入系统后在菜单的"用户管理"界面进行"管理"。

### 4.3 实时监控

主界面显示传感器实时检测数值,对应参数单位、传感器 4-20mA 输出值和报警信息。

	Henu	主页				2024-08-15 1	0:22:02
1							$\sim$
	pН		2 4. 0mA	余氯			0. 0mA
3		0.00			0.	000	4
	温度		4. OmA	浊度			0. OmA
		0.0	°C		0.	000	NTU
4	Relay	-1: 0FF	F	Relay-2	: OFF		

图 4.3-1 主界面

表 1 主界面功能介绍

序号	功能介绍					
1	蓝色区域会实时显示最新的报警信息,历史报警信息可点击右侧按钮					
	下拉查看,出现报警后请及时根据内容处理					
2	实时显示当前传感器的 4-20mA 信号数值					
3	实时显示当前传感器的测量数值					
4	· <mark>继电器输出状态</mark> ·					

### 4.4 菜单栏

点击画面左上角的"Menu"按钮,进入系统的菜单界面,在此用户可以选择进入所需的操作界面。

₩ide 菜单		2024-08-15 10:22:26
🛟 设置	>	
🔑 服务	>	
: 历史	>	
小。诊断	>	

图 4.4 菜单栏

### 4.5 设置

₩ide 菜单		2024-08-15 12:44:5	
🛟 设置		参数校准	
🔑 服务	>	报警参数	
历史	>	继电器控制	
-∧ 诊断	>	4-20mA输出	
		DCS通讯	
		传感器配置	

图 4.5 参数校准

### 4.5.1 参数校准

点击菜单栏"参数校准"按钮,然后选择需要校准的传感器。注: ORP 和电导需在 传感器配置中选中才可进行参数校准。

### .5.1.1 PH 校准

	存在化学品暴露风险。遵守实验室安全规程,穿戴适用于所处理化学品的						
	所有个人防护装备。有关安全规程,请参阅当前安全数据表						
	(MSDS/SDS)。						

pH 功能在出厂时已进行校准,现场用户也可根据需求选择,单点、两点、三点对 pH 功能进行校准。

× Ilide	参数校准			2024-08-15 12:44:42	
pH校准	L.		0	. 00	
余氯杉	初生	>	将探头放置在标准溶液	<mark>夜中,</mark> 待读数稳定后,进行 <sup>夜准!</sup>	
浊度校准 >		>	酸/碱标液值		
				0. 000	
			pH7校准 酸校准	碱校准 过程校准	
			传感器恢复	恢复	

图 4.5.1-1 pH 校准

第16页

#### 单点校准:

关闭进水阀,取出余氯(二氧化氯)复合探头,用去离子水或自来水清洗传感器 2-3 次,然后将传感器放入充满 pH=7 缓冲溶液的烧杯中,点击"pH7 校准",此时会 弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准 成功对话框会显示"校准成功"。



图 4.5.1-2 pH 校准等待提示

#### 两点校准:

关闭进水阀,取出余氯(二氧化氯)复合探头,用去离子水或自来水清洗传感器 2-3 次,然后将传感器放入充满 pH=7 缓冲溶液的烧杯中,点击 pH7 校准,此时会弹出 对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功 对话框会显示"校准成功"。

pH7 校准成功后,可选择酸校准或碱校准进行第二点校准,如选择酸校准,则用去 离子水或自来水清洗传感器 2-3 次后,将传感器放入 pH=4 的缓冲溶液中,标液值 对话框中输入标液值 4,点击"酸校准",此时会弹出对话框,确认是否执行此操作, 如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。

同理,可选择pH=10缓冲溶液进行第二点校准。

#### 三点校准:

关闭进水阀,取出余氯(二氧化氯)复合探头,用去离子水或自来水清洗传感器 2-3 次,然后将传感器放入充满 pH=7 缓冲溶液的烧杯中,点击 pH7 校准,此时会弹出 对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功 对话框会显示"校准成功"。

#### 第17页

pH7 校准成功后,可选择酸校准或碱校准进行第二点校准,如选择酸校准,则用去 离子水或自来水清洗传感器 2-3 次后,将传感器放入 pH=4 的缓冲溶液,标液值对 话框中输入标液值 4,点击"酸校准",此时会弹出对话框,确认是否执行此操作, 如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。

酸校准成功后,选择 pH=10 进行碱校准,用去离子水或自来水清洗传感器 2-3 次 后,将传感器放入 pH=10 的缓冲溶液,标液值对话框中输入标液值 10,点击"碱 校准",此时会弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击 "确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。则三点校准完成。

操作类型	代码	代码含义	后续操作
校准操作	1	校准进行中	等待上次校准结束再进行后续操作
反馈代码	2	校准失败	检查标液或输入值是否正确
	3	未输入标样值或者输入的标样值 不在校准范围	检查输入的标液值是否正确
	4	校准后的参数不合理	检查标液浓度以及输入的标液值是否正确
	5	标液值数据类型错误	检查输入的标液值是否正确
	255	校准成功	
恢复操作	0	空闲	
反馈代码	1	恢复进行中	等待上次恢复结束再进行后续操作
	2	恢复失败	请联系厂家
	254	恢复成功	

表 1 pH 传感器代码含义

### .5.1.2 余氯/二氧化氯校准

余氯(二氧化氯)复合探头在出厂时已进行校准,如要进行校准,用户可根据需求 进行单点或两点校准。二氧化氯探头与余氯探头校准步骤和要求相同。

#### 单点校准:

用可信的便携式或实验室仪表对流通池(R43SLE05)内的水样进行测试,确认流通 池内余氯浓度值,标液值内输入便携式或实验室仪表测试值,点击"高点校准", 此时会弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定", 如校准成功对话框会显示"校准成功"。

也可选用余氯标准溶液进行校准,但需外置循环泵,保证流通池内充满余氯标准溶液,并溢流口有溢流(可见 6.1 流通池运行说明)。

#### 第18页

× de b 参数校	准		2024-08-15 12:48:55
pH校准	>	0.000	0 mg/L
余氯校准		将探头放置在标准溶液中,彳 校准!	寺读数稳定后,进行
浊度校准		高点标液值	直
		0.000	
		零点校准	高点校准
		传感器恢复	恢复

图 4.5.1-3 余氯校准

#### 两点校准:

通常情况下现场仅需要进行高点校准,如高点校准后测量值仍不匹配,用户可在现场进行两点校准(零点和高点校准)。

零点校准:

关闭进水阀,用去离子水清洗流通池 2-3 次,然后将流通池内充满零点校正液,充 满零点校正液后待余氯显示值稳定后(预估 15min),点击"零点校准",此时会 弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准 成功对话框会显示"校准成功"。

高点校准:

用可信的便携式或实验室仪表对流通池(R43SLE05)内的水样进行测试,确认流通 池内余氯浓度值,标液值内输入便携式或实验室仪表测试值,点击"高点校准", 此时会弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定", 如校准成功对话框会显示"校准成功"。

也可选用余氯标准溶液进行校准,但需外置循环泵,保证流通池内充满余氯标准溶液,并溢流口有溢流(可见 6.1 流通池运行说明)。

操作类型	代码	代码含义	后续操作
校准操作	1	校准进行中	等待上次校准结束再进行后续操作
反馈代码	2	校准失败	检查标液或输入值是否正确
	3	未输入标样值或者输入的标样值	检查检 \ 的标志信息不正确
		不在校准范围	位旦期八的秋祖走台工佣
	4	校准后的参数不合理	检查标液浓度以及输入的标液值是否正确
	5	标液值数据类型错误	检查输入的标液值是否正确
	255	校准成功	
恢复操作	0	空闲	
反馈代码	1	恢复进行中	等待上次恢复结束再进行后续操作
	2	恢复失败	请联系厂家
	254	恢复成功	

警告

### .5.1.3 浊度校准



存在化学品暴露风险。遵守实验室安全规程,穿戴适用于所处理化学品的所 有个人防护装备。有关安全规程,请参阅当前安全数据表 (MSDS/SDS)。

浊度传感器在出厂前经过了严格的校准。因此,如果传感器保持清洁,大部分情况 下用户在一年内无需校准传感器。但是,用户可以根据自己的需要校准传感器。在 进行校准前,用户可以对传感器进行诊断检查(如检查探头前端是否已污染),以 确定是否需要对传感器进行校准。要完成此任务,用户必须排干流通池,然后用无 尘布或纸巾擦拭流通池和传感器表面以进行清洁。确认在容器壁和传感器表面上没 有明显的污染物。

× Ilide	参数校准	È					2024-08	8-15 1:	2:49:00
pH校X	ŧ	>			0.	000	0		NTU
余氯根	交准	>	将探头放	<b></b>	标准溶液	夜中,彳 校准!	寺读数稳	定后,	进行
浊度相	交准		低	标	液		0. 000	校	准
			中	标	液		0. 000	校	准
			高	标	液		0. 000	校	准
			传感器物	灰复			t t	k	复

图 4.5.1-4 浊度校准界面

低中高校准均可单独进行校准,建议根据现场环境选择合适的范围进行校准。

**低校准:** (0NTU≤浊度标液值≤2NTU)

排空流通池,用无尘布或无尘纸巾擦拭流通池和浊度传感器表面,并确认无明显污 染物。用去离子水填充流通池,然后用刷子或无尘布清洁流通池和传感器表面,然 后彻底清洗排放受污染的去离子水。重复清洗操作三次,以确保达到最佳清洁度。

用已知的浊度标准溶液(ONTU < 浊度标液值 < 2NTU)注满流通池,在控制器浊度显示数据稳定后,输入低标液值,单击右侧校准,此时会弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。

如用无气泡的去离子水填充流通池,可做零点浊度标液校准,在显示的数据稳定后, 低标液值输入"0",单击"低点校准",此时会弹出对话框,确认是否执行此操作, 如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。

**中校准:** (5NTU≤浊度标液值≤10NTU)

排空流通池,用无尘布或无尘纸巾擦拭流通池和浊度传感器表面,并确认无明显污 染物。用去离子水填充流通池,然后用刷子或无尘布清洁流通池和传感器表面,然 后彻底清洗排放受污染的去离子水。重复清洗操作三次,以确保达到最佳清洁度。

用已知的浊度标准溶液(5NTU≤浊度标液值≤10NTU)注满流通池,在控制器浊度显示数据稳定后,输入中标液值,单击右侧校准,此时会弹出对话框,确认是否执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校准成功"。

高校准: (20NTU ≤ 浊度标液值 ≤ 40NTU)

排空流通池,用无尘布或无尘纸巾擦拭流通池和浊度传感器表面,并确认无明显污 染物。用去离子水填充流通池,然后用刷子或无尘布清洁流通池和传感器表面,然 后彻底清洗排放受污染的去离子水。重复清洗操作三次,以确保达到最佳清洁度。

用已知的浊度标准溶液(20NTU≤浊度标液值≤40NTU)注满流通池,在控制器浊 度显示数据稳定后,输入高标液值,单击右侧校准,此时会弹出对话框,确认是否 执行此操作,如确认执行校准操作则点击"确定",如校准成功对话框会显示"校 准成功"。

如果校准失败,则应检查以下内容:

- 去离子水被污染。
- 标准溶液已被腐蚀或污染;

#### 第 21 页

- 传感器被杂物或其他物质污染。
- 流通池被杂物或其他材料堵塞

表 3 浊度传感器代码含义

操作类型	代码	代码含义	后续操作
校准操作	256	低点校准成功	
反馈代码	257	中点校准成功	
	258	高点校准成功	
	259	浊度溶液超出低点校准范围	检查标液浓度,选择对应校准范围
	260	浊度溶液超出中点校准范围	检查标液浓度,选择对应校准范围
	261	浊度溶液超出高点校准范围	检查标液浓度,选择对应校准范围
恢复操作	517	恢复出厂参数成功	
反馈代码	515	恢复出厂参数失败	请联系厂家

### .5.1.4 ORP 校准

ORP 传感器只需进行一次校准,将传感器放入已知标液值的标液中,在界面中输入标液值,然后点击校准,等待校准完成提示弹出,即表示校准成功。

<mark>₭ 参数校</mark>	准	2024-08-28 14:21:51				
pH校准	>	0.00	mV			
余氯校准	>	将探头放置在标准溶液中,待读 校准!	卖数稳定后,进行			
浊度校准	>	标液值				
0RP校准		0.00				
电导校准	>	校准	L			
		传感器恢复	恢复			

图 4.5.1-5 ORP 校准

表 4 ORP 传感器代码含义

操作类型	代码	代码含义	后续操作
校准操作	2	校准成功	
反馈代码	8	校准值超出范围	检查标液浓度以及输入的标液值是否正确
恢复操作	517	恢复传感器成功	
反馈代码	514	没有找到初始值	请联系厂家

### .5.1.5 电导校准

电导传感器同样只需进行一次校准,将传感器放入已知标液值的标液中,在界面中 输入标液值,然后点击校准,等待校准完成提示弹出,即表示校准成功。

× ⊪ide 参数校	准		2024-0	08-28 14:21:57
pH校准	>		0.0	μ S/cm
余氯校准	>	将探头放置在标准	溶液中,待读数和 校准!	急定后,进行
浊度校准	>		标液值	
ORP校准	>		0.0	
电导校准			校准	
		传感器恢复		恢复

图 4.5.1-6 电导校准

表 5 电导传感器代码含义

操作类型	代码	代码含义	后续操作
校准操作	1	校准成功	
反馈代码	2	校准值超出范围	检查标液浓度以及输入的标液值是否正确
	3	校准失败	检查标液浓度以及输入的标液值是否正确
恢复操作	517	恢复传感器成功	
反馈代码	514	没有找到初始值	请联系厂家

### 4.5.2 报警参数

当现场用户拥有对仪表的操作权限时,可以设置报警上下限。点击"报警参数", 进入报警参数设置界面。当测量数值低于设置的下限值时,主界面中会显示对应传 感器的"XX下限报警"提示,当测量数值高于设置的上限值时,主界面中会显示对 应传感器的"XX上限报警"提示。用户也可以在对应参数列表上方选择打开或者关 闭报警显示功能。所有传感器的报警功能都默认勾选,用户可根据实际需求进行勾 选,并可调整报警上下限设置值。

₩ IIide 报警参数	2024-08-15 12:49:07
pH 🗸	浊度 🗸
上限报警值: 14.00	上限报警值: 40.000 NTU
下限报警值: <b>0.00</b>	下限报警值: 0.000 NTU
余氣 🗸	
上限报警值: 5.000 mg/L	
下限报警值: 0.000 mg/L	

#### 图 4.5.2 报警参数设置

### 4.5.3 继电器控制

有两(2)个 24VDC 继电器输出,见控制器接线板中 CN8 区域。 继电器 #1 和 继 电器#2 可根据需要在内部连接。两个继电器输出默认为"主动输出"(PASSIVE OUTPUT),可通过切换电路板上的按钮将其切换为"被动输出"(ACTIVE OUTPUT)。在"主动"模式下,继电器由 24VDC 供电,两路继电器总计最大输 出电流为 1.5A。处于"被动模式"时,继电器为干触点。

每个继电器有四种控制模式,分别是不使用,手动,周期和阀值。

当控制模式选择"不使用"时,设备将没有继电器输出。

wel器控制	J		2024-08-	15 12:49:23
继电器-1	控制模式:	不使用	*	
继电器-2 >	输出状态:	OFF		

#### 图 4.5.3-1 不使用模式

#### 第 24 页

当控制模式选择"手动"时,设备根据输出状态的判断来决定继电器输出。输出状态初始值为 OFF,此时设备无继电器输出。点击右下角的"运行",按键文字部分变为绿色,输出状态将由 OFF 变为 ON,此时设备有继电器输出。再次点击"运行",输出状态将由 ON 变为 OFF。

Kide 继电器控制	IJ		2024-0	08-15 12:49:30
继电器-1	控制模式:	手动	*	
继电器-2 >	输出状态:	OFF		
				运行

图 4.5.3-2 手动模式

X Hide	继电器控制	J		2024	4-08-15 12:49:36
继电	器-1	控制模式:	手动	~	
继电	器-2 >	输出状态:	ON		
					运行

图 4.5.3-3 手动模式

当控制模式选择"周期"时,设备根据设置的间隔时间和运行时间来决定继电器输出。输出状态初始值为 OFF,此时设备无继电器输出。

₩   <th>IJ</th> <th></th> <th>2024-0</th> <th>8-15 12:49:43</th>	IJ		2024-0	8-15 12:49:43
继电器-1	控制模式:	周期	¥	
继电器-2 >	输出状态:	OFF		
	间隔时间:	1h		
	运行时间:	10m i r	n	

图 4.5.3-4 周期模式

当控制模式选择"阀值"时,用户可以选择想要控制的参数。请参见以下示例。

例 1:开启 (ON) 值 = 0.2,关闭 (OFF) 值 = 0.5; 测量值≤0.2 将打开继电器,测量值≥0.5 将关闭继电器。

例 2: 开启 (ON) 值 = 0.5,关闭 (OFF) 值 = 0.2; 测量值≤0.2 将关闭继电器,测量值≥0.5 将打开继电器

Hide	继电器控制			203	24-08-15 12:49:50
继电器	<b>∮</b> −1	控制模式:	阀值	~	
继电器	-2 >	输出状态:	OFF		
		参数:	рН	*	
		开启值:	0.0	000	
		关闭值:	0.0	000	
		保护时间:	Om	in	

图 4.5.3-5 阀值模式

如果响应参数在指定时间内未进入所需范围,用户可利用保护时间防止继电器过度 启动。继电器打开后,当测量值持续超过设定的关断值时,继电器将自动关闭输出。 该功能可防止过量进给。

### 4.5.4 4-20MA 参数

点击"4-20mA 参数",进入 4-20mA 参数设置界面。4mA 输出值对应传感器量程值下限,20mA 输出值对应量程值上限,数值设置越接近测量值越准确,建议根据传感器的量程来设置。



图 4.5.4 4-20mA 设置

### 4.5.5 通讯参数

DCS 通讯参数一般情况下无需操作,如现场需要更改 DCS 通讯站号等参数,可以在 此界面进行更改。

K DCS通讯		2024-08-15 12:50:06
Modbus RTU	站号 100	
Modbus TCP	· 波特率 9600 · ·	校验位偶校验 🔹
	数据位 8 🔹 🔻	停止位 1 🔹 🔹
	读取	写入

图 4.5.5-1 Modbus RTU 参数设置

K DCS通讯		2024-08-1	5 12:50:25
Modbus RTU >			
Modbus TCP	IP [	192. 168. 0. 3	
	Mask	255. 255. 255. 5	
		读取	

图 4.5.5-2 Modbus TCP 参数设置

### 4.5.6 传感器配置

设备默认配置浊度和余氯传感器,如需增加 ORP 或电导传感器,请在配置界面勾选 所需传感器。

Kide 传感器配置	2024-08-15 12:58:49
	警告:
进行ORP、电导传感器画	2置后,当前所有历史数据将会清除,请注意 进行数据导出!
ORP 🗸	电导 🖌

图 4.5.6 传感器配置

### 4.6 服务

在服务一栏可以对用户、语言等进行设置,也可以查看系统信息。

ide 菜单		2024-08-15 12:43:38
🛟 设置	>	用户管理
🌽 服务		系统设置
<b>历</b> 史	>	系统信息
∕┌─诊断	>	

图 4.6 服务

### 4.6.1 用户管理

点击菜单栏上的"用户管理"按钮,然后可以选择"登录"、"注销"和"管理"操作。

Kide 用户管	理	2024-08-15 12:43:44
登录	>	
注销	>	
管理	>	

图 4.6.1-1 用户管理

注销可以使用户退出登录状态,只能查看实时读值,无法进行参数设置等操作。 点击管理,进入用户管理界面,可以在此进行增加用户、修改密码等操作。

而尸豆來	
👩 Hach	用户密码:
	注销方式:  超过登录时长   超过空闲时长
	登录时长: 0 分钟
	用户描述:

图 4.6.1-2 用户管理界面

修改密码:默认密码为"8888888"。如要更改密码,选定所要更改的用户,然后点击修改用户按钮,在用户密码一栏及确认密码一栏,输入用户自己的密码,点击确认即可修改成功。注:如用户不想设置密码,可将密码删空后保存。

### 4.6.2 系统设置

### .6.2.1 语言

在语言设置界面,可以勾选更改系统语言为英文或中文。

Kide 系统设置			2023-02-17 13:29:20
语言		EN	CN 🔽
待机	>		
时间	>		

图 4.6.2-1 语言

### .6.2.2 待机

在待机设置界面可以设置屏幕待机时间,当超过设置的待机时间无操作,设备将会 熄屏以减少功耗。

× Hide 买	<b>《统设置</b>		2023-02-17 13:29:30
语言	>	待机功能	
待机		YES	NO 🗸
时间	>	待机时间	
			0s

图 4.6.2-2 待机设置

### .6.2.3 时间

点击时间设置,可以设置日期以及时间。

× Hide 系统设	<mark>}置</mark>			2	02 <mark>4-0</mark> 9	-06 16	:01:19
语言	>日期	2024	年	9	_ 月 [	6	E
待机	>	1					
时间	时间	16	时	1	分	17	秒
			硝	定			
			_	_	-		

图 4.6.2-3 时间设置

### 4.6.3 系统信息

在系统信息可以查看当前设备的型号以及 HMI 版本,如设备出现故障可能会要求提供此处信息。



图 4.6.3 系统信息

### 4.7 历史



图 4.7 历史

### 4.7.1 历史数据

点击菜单栏中的"历史数据"按钮就可以进入数据报表界面。

序号	时间	pH	浊度	浓度	ニ	^
						~
					>	

图 4.7.1-1 历史数据界面

数据报表中,用户可以查看所有参数的存盘数据,系统默认每4秒记录一次传感器 读数。拖动右侧滚动条上下滑动,或点击"上一页"、"下一页"查看历史数据记 录。数据记录能保存10万条数据,大于10万会覆盖之前的数据。

用户可以点击周期按钮,来更改系统记录数据的周期时间。



图 4.7.1-2 数据存储周期时间设置

点击左下角的删除,输入保留时间后,点击删除按钮,将保留时间之外的历史数据 全部清除。

历史数据删除	
保留时间	
0	Н
2014/02	_
删除	

图 4.7.1-3 历史数据删除界面

点击右下角的查询,输入起始时间及结束时间后,再点击查询按钮,数据报表会只显示区域时间的历史数据。

注意:起始时间及结束时间需要完全按照系统时间格式填写(注意符号格式,需在英文输入法状态输入),否则将无法识别进行查询。



图 4.7.1-4 历史数据查询导出界面

在屏后方插入U盘,并在查询区域输入需导出数据的时间范围,点击数据导出,当 状态显示为成功,并数量为正时,表示数据导出成功;若状态显示成功,数量为负 值时,表示数据未成功导出,请检查时间格式是否正确。

如果数量显示负值,您可以参考列表查看问题:

表 6 代码含义

代码	问题描述
-1001	进度或控制数据对象类型不正确
-1004	组对象名不存在或组对象不具有存盘属性
-1020	导出的开始时间大于结束时间
-1021	U盘没有插入

-1022 同一时间只允许一个导出任务 -1023 记录速取的条数为 0
-1023 记录读取的条数为 0
-1024 文件操作失败
-1025 导出路径为空
-1026 导出路径不台法
-1027 时间格式不正确
-1028 不支持的导出模式

### 4.7.2 历史曲线

点击菜单栏中的"历史曲线"按钮可以进入趋势曲线界面。纵坐标为传感器监测数 值,横坐标为监测时间,可点击横坐标下方按钮,浏览查看不同时间段数值。点击 Y 轴量程会弹出 Y 轴量程如图所示对话框,输入最小值和最大值,更改曲线 Y 轴的显 示数值。



图 4.7.2-1 历史曲线界面



图 4.7.2-2 Y 轴量程设置

第 35 页

按钮点击后,曲线将向后(X轴左端)滚动曲线一页;
 按钮点击后,曲线将向后(X轴左端)滚动曲线半页;
 按钮点击后,曲线将向后(X轴左端)滚动一个主划线位置;
 按钮点击后,曲线将向前(X轴右端)滚动一个主划线位置;
 按钮点击后,曲线将向前(X轴右端)滚动曲线半页;
 按钮点击后,曲线将向前(X轴右端)滚动曲线一页;
 按钮点击后,将弹出曲线起始点时间设置对话框,可重新设置曲线的起点时间

图 4.7.2-3 按钮介绍

### 4.8 诊断



图 4.8 诊断

### 4.8.1 诊断参数

点击诊断参数按钮,可弹出诊断参数界面,此界面无需操作。如设备出现故障与我 司售后沟通时,可能需要提供此参数,供我司判断故障原因。

余	<b>a</b> .		浊度
t_WorkCurrentnA:	0. 000nA	s365DiLow:	0.000
pH_Voltage:	0.000V	s365DiHigh:	0.000
RTDValue:	0.000Ω	s365Low:	0
Offset:	0.000	s365High:	0
VCount:	Vm000.0	interceptLow:	0.000
Slope:	0.000000	interceptHigh:	0.000
pHSlopeAlkali:	0.000	SlopeLow:	0.000000
pHSlopeAcid:	0.000	SlopeHigh:	0.000000
		dark:	0

图 4.8.1 诊断参数

第 36 页

### 4.8.2 报警信息

点击主界面的"报警信息"按钮就可以进入报警信息浏览界面。



图 4.8.2-1 报警浏览

在这个界面,用户可以浏览所有报警信号。拖动右侧滚动条上下滑动,可以查看历 史报警记录。也可以点击"上一页"和"下一页"可以快速翻页。

点击查询,在弹出框内输入编号后查询,即可快速查看对应编号的报警问题。

编号	日期	时间		报警描述	^
		报警	数据查询		3
		编号	0		
			杏 访		
					~
c				>	

点击左下角的删除按钮后,会删除所有的报警记录。点击删除后,需退出当前界面 再次进入,数据报表内的历史数据才会清除。

图 4.8.2-2 报警数据查询界面

### 4.8.3 操作日志

操作日志将记录传感器校准、恢复等操作信息。

序号	时间	用户	
			>

图 4.8.3 操作日志



危险

只有经过培训的人员才可以进行手册中这部分内容所描述的操作。 *触电危害隐患。卸下或安装保险丝时, 请断开仪器的电源。* 

### 5.1 通讯地址

#### 表 7 通讯地址

序号	定义	地址	格式	模式	单位	备注
1	рН	1	float	只读		
2	Turbidity	3	float	只读	NTU	
3	FCL	5	float	只读	mg/L	数据格式 ABCD
4	Temp	7	float	只读	℃或℉	
5	ORP	9	float	只读	mV	
6	Conductivity	11	float	只读	µS/cm	
7	pH 上限报警	13	uint	只读		
8	pH 下限报警	14	uint	只读		
9	浊度上限报警	15	uint	只读		
10	浊度下限报警	16	uint	只读		
11	余氯上限报警	17	uint	只读		
12	余氯下限报警	18	uint	只读		
13	ORP 上限报警	19	uint	只读		
14	ORP 下限报警	20	uint	只读		
15	电导上限报警	21	uint	只读		
16	电导下限报警	22	uint	只读		0:止常
17	余氯传感器通讯异常	23	uint	只读		
18	浊度传感器通讯异常	24	uint	只读		
19	ORP 传感器通讯异常	25	uint	只读		
20	电导传感器通讯异常	26	uint	只读		
21	模拟量模块通讯异常	27	uint	只读		
22	余氯传感器匹配异常	28	uint	只读		
23	浊度传感器匹配异常	29	uint	只读		
24	ORP 传感器匹配异常	30	uint	只读		
25	电导传感器匹配异常	31	uint	只读		
26	控制模块通讯异常	32	uint	只读		
通讯协议	义:标准 Modbus-RTU		-			

通讯参数:波特率-9600,数据位-8,停止位-1,校验位-偶

站号: 100

通讯协议:标准 Modbus-TCP

通讯参数: IP: 192.168.0.3 (可设); 端口: 502

站号: 1

\*通讯参数及站号可在参数设置界面更改

### 5.2 运行维护

注意

对设备近期运维保养时,请先关闭进水;如需清洗流通池内腔、浊度探头、余氯/二氧化氯探头时,还需打开底部排污阀,将流通池内腔积水排出,避免维护过程中水流溢出到箱体内。
 在任何情况下都不建议用硬物或手触摸清洗余氯/二氧化氯探头前端电极,这可能破坏电极表面电子活化层,出现测量值较大偏差;此种情况下传感器可能需要 24-48 小时甚至更长时间恢复电子活化层。

仪表在由合格的技术员安装好以后,就能开始监测与控制水质了。MS5056 在线检测系统的设计操作简单,但仍需要一些定期的维护。如下表,但实际的维护应因实际状况及使用情况来变化。在正常运行时几乎不需操作员干预。

表9维护周期

所需的服务	建议频率
清洗机器预过滤器	1~6个月根据现场情况而定
pH 校准	6个月或根据现场情况而定
浊度校准	6个月或根据现场情况而定
余氯校准	6个月或根据现场情况而定
二氧化氯校准	6个月或根据现场情况而定
ORP 校准	6个月或根据现场情况而定
电导校准	6个月或根据现场情况而定

### 5.3 仪表报警与说明

以下程序指导您在"MS5056系列多参数在线分析仪"发出警报或提示测量数据异常时如何找到问题、评估与解决问题。

#### 表 10 常见报警

报警	说明	症状	解决/建议
PLC 通讯异常	PLC 无通信		检查 PLC 与控制箱内的接线是否松动
浊度传感器通讯异常	浊度传感器无通信	没有浊度的测 量值	检查传感器与线路板之间的连线。如问题持续发生,可与 Hach 公司联

pH/余氯传感器通讯	pH/余氯传感器无通	没有 pH 和余	系。
异常	信	氯的测量值	
pH 上限报警	pH 高于报警设定值	仅为信息	
pH 下限报警	pH 低于报警设定值	仅为信息	
浊度上限报警	浊度高于报警设定值	仅为信息	与手工测量读数比较。检查与清洁管
浊度下限报警	浊度低于报警设定值	仅为信息	」
余氯上限报警	余氯高于报警设定值	仅为信息	
余氯下限报警	余氯低于报警设定值	仅为信息	

### 5.4 流通池运行说明

"MS5056多参数在线分析仪"大多数测量产生偏差问题主要在于流通池没有正确 使用。

当流通池正常运行时,图中位置2将有水流稳定流入溢流口,图中位置4水流能够 稳定从缺口流入出水口。如图中位置2无水流入出水口,表示进水流量过低;如图 中位置4水位高于缺口,表示进水流量过高或出水管出水不畅。

如果余氯传感器出现测量偏差问题,请先检查流通池是否处于正常运行状态。进水 流量过低或过高都将对余氯测量造成影响。



图 5.4 流通池正常运行状态

如果仪器出现故障,可使用以下故障排除指南来帮助解决问题。请与最近的技术服务中心联系,以获取帮助或运输注意事项(如果需要退还仪器)。

如果余氯(二氧化氯)复合探头或浊度探头的输出信号不稳定并且波动很大,则进行额外的溶液接地连接--将透明接地线连接到与样品水电气接触的导体。

如果探头的输出信号出现跳变,请检查屏蔽地是否接触良好。建议定期地用标液来 检测探头的读数,如果有偏差,请用去离子水和标液重新标定。要避免长期在 25℃ 以上的环境下存储探头;如果在室外安装,请适当屏蔽阳光直射。

现场探头如果出现通讯异常,可排查可能存在的地线干扰或 RS485 通讯接线情况。

工况	是否接 PE 线(地线)
默认	接
控制器内含大功率负载(有单独地回路)	接
控制器内含大功率负载(无单独地回路)	不接
控制器和大功率负载共地端子(有单独地回路)	接
控制器和大功率负载共地端子(无单独地回路)	不接

表 11 在线仪表 PE 线接线规范

说明: 1. 当现场读数不稳定(连接失败)时,请优先尝试断开/连接 PE 线;

2. 接 PE 时请和现场人员确认是否存在大功率负载共地情况;

3.此说明书中大功率负载指超过 220±10 VAC/2A 或 500W 以上负载;

4.可靠地的标准为: 接地电阻 <4 欧姆。

表 12 在线仪表 RS485-C 线接线规范

工况	是否接 RS485-C
一般情况下探头接线距离小于 50 米	不接
探头接线距离大于 50 米	接
探头 RS485 通讯异常时	建议接

说明: 1. RS485-C 线缆主要作用是抗干扰,在 RS485 远距离通讯或异常通讯时建议接上;

2. 某些电气设备也将 RS485-C 称为 RS485-D。

### 6.1 更换余氯/二氧化氯传感器前端

余氯/二氧化氯电极前端属于消耗品,使用达到一定时间,需订购更换新的电极头, 并按照以下说明操作。

1、如果传感器通电,请关闭控制器或电源,必要时可断开传感器航空接头。

2、轻柔擦拭探头外壳表面(避免擦拭前端电极),确保传感器上没有水。

3、一只手握住氯电极主体,另一只手逆时针转动连接黑色电极的不锈钢锁环,直到 黑色电极的前端完全松开,如所示图 6.1-2。

4、小心拔出电极头,避免将电缆线扯断,如所示图 6.1-3。

5、抓住插头两端,轻轻松开电极插头连接器,取下电极头,如所示图 6.1-4。

6、组装新电极头,重新插入插头连接器并将电线拧入主外壳,将新电极头插入传感器主体,如所示图 6.1-5;电极头上的两个突出部分应与传感器主壳体中的槽口对齐。

7、然后顺时针转动电极锁环,直到电极头螺纹基本进入外壳,如图 6.1-1 所示。



图 6.1 更换余氯/二氧化氯电极头

### 7.1 用户可订购部件

以下是用户可直接订购的部件,如果需要订购其它部件,请咨询哈希技术服务人员。

### 整机订货号

订货号	中文描述
MS5056.01P	多参数在线分析仪 , 余氯, PH, 温度 , 浊度
MS5056.01PE	多参数在线分析仪,余氯 ,PH, 温度,浊度,电导
MS5056.01PO	多参数在线分析仪 ,余氯 ,PH, 温度,浊度, ORP
MS5056.01POE	多参数在线分析仪 , 余氯 , PH, 温度 , 浊度,电导,ORP
MS5056.02P	多参数在线分析仪 , 二氧化氯, PH, 温度 , 浊度
MS5056.02PE	多参数在线分析仪 , 二氧化氯, PH, 温度 , 浊度 , 电导
MS5056.02PO	多参数在线分析仪 ,二氧化氯 ,PH, 温度,浊度,ORP
MS5056.02POE	多参数在线分析仪 , 二氧化氯 , PH, 温度, 浊度, 电导, ORP

### 配件订货号

订货号	中文描述
R43PRO01	在线式余氯复合探头
R43PRO02	在线式二氧化氯复合探头
R43PRO03	在线式超低浊度探头
R43SLEEC	在线式电导率探头组件
R43SLEORP	在线式 ORP 探头组件
R43SLECL	前端电极头
R43SLE01	浊度校准池
R43SLE02	浊度校准干标套装
R43SLE03	8 芯短电缆
R43SLE04	7 芯短电缆
R43SLE05	双探头流通池组件
R43SLE13	安装背板
R43SER013	控制电路板
R43SLE09	8 芯延长线,1.5 米
R43SLE10	8 芯延长线,3 米
R43SER016	探头安装口通用堵头

### 7.2 电化学试剂

说明	单位	部件编号
pH 标液		
pH 值 4.005 标准溶液 IUPAC	瓶	S11M002
pH 6.865 标准溶液	瓶	S11M003
pH 7.000 标准溶液	瓶	S11M004
pH 9.180 标准溶液	瓶	S11M006
pH 10.012 标准溶液 IUPAC	瓶	S11M007
ORP 标液		
GLI,国际氧化还原标准溶液,600 mV	瓶	25M2A1002-115
ZoBell 氧化还原标准溶液	瓶	2316949
电导率标液		
电导率标准溶液,147 uS/cm	瓶	LZW9700.99
电导率标准溶液,1413 uS/cm	瓶	LZW9710.99
浊度标液		
StablCal 封装标准物, 20NTU	瓶	LZY899
StablCal 校准套装(10、20、600NTU)	瓶	LZY898

### 第八章 订货指南

#### 请联系哈希公司:

客服电话: 400-686-8899 / 800-840-6026 客服邮箱: HachChinaCC@hach.com

客服中心地址:西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层 维修中心地址:西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层

- 北京 北京建国门外大街 22 号赛特大厦 2301 室
- 广州 广州体育西路 109 号高盛大厦 15 楼 B2 座
- 上海 上海市长宁区福泉北路 518 号 1 座 2 楼
- 重庆 重庆市渝北区北部新区星光大道 62 号 海王星科技大厦 B 区 6 楼 3 号
- 西安 西安市南二环西段 64 号凯德广场西塔新地城写字楼 24 层
- 武汉 武汉市武昌区中南路 7 号中商广场写字楼 A1906-07 室
- 济南 山东省济南市历下区茂岭山路 2 号普利商务中心 1507-1508 室
- 南京 南京市汉中路 120 号青华大厦 A2806 室
- 深圳 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦 B 座 311 室
- 天津 天津市和平区南马路 11 号创新麦购国际大厦 803 室
- 成都 成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号,博瑞.创意成都写字楼 B 座 16F-05/06 单元
- 合肥 合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦 B 座 1208

#### 技术支持和客户服务

哈希公司技术支持和服务部门的员工很愿意为您回答关于我们的产品及其应用方面的问题。分析 方法专家们也很乐意和您一起工作。

请拨打客户热线电话: 800-840-6026 / 400-686-8899 或发送电子邮件到 cccsupport@hachservice.com 问询。

哈希公司向用户保证,在发货后1年内如果产品由于材质或工艺而出现任何问题,由哈希公司负责保修,除非产品说明书中有其它的说明。

如果在保修期内发现产品的缺陷问题,哈希公司也认可这个缺陷问题,哈希公司将负责对仪器进 行修理、更换或退还货款(不包括运费和安装费)。在对仪器进行修理或更换后,用户只能按照 原来仪器的购买时间享受保修服务。

保修范围并不包括易消耗品,比如化学药剂;或消耗部件,例如灯泡、管路。

如需获取保修支持,请联系哈希公司或您的分销商。如未从哈希公司获得授权,产品不能返回工 厂。

#### 保修限制

以下情况不在保修服务范围之内:

- 由于不可抗力、自然灾害、动乱或战争(包括宣布的或未经宣布的战争)、恐怖活动、城 市冲突或政府行为引起的仪器损坏;
- 由于使用不当、不注意、不正确的安装和使用造成的仪器损坏;
- 由于未经哈希公司授权而对仪器进行维修引起的损坏;
- 未按照美国哈希公司的使用说明使用仪器;
- 将仪器运回哈希公司需支付运输费用;
- 需要支付保修部件或仪器的加急运输费用;
- 如需进行现场维修,需支付交通费;

本保修涵盖了哈希公司对其产品的保修范围进行了明确界定。哈希公司绝对没有做过任何含糊的保修承诺,包括无限保修、由于促销或其它目的而承诺的保修等。

本保修说明为最终、唯一和完整的版本,任何人不得代表美国哈希公司发表其它任何关于保修的 说明。

#### 补救方法限制

上述的任何修理、更换或退款的补救方法都是对于违反了哈希公司的保修条款的补救方法。根据 有关法律规定,美国哈希公司对于任何违反了保修条款而引起的仪器损坏都不负有任何责任。

## 第十章 CHINA-RoHS 申明

	有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
机箱(塑料)	×	0	×	×	×	×		
HMI 显示器	×	×	×	×	0	0		
指示灯按钮	×	0	0	0	0	0		
标签	×	0	0	0	0	0		
印刷电路板	×	×	×	×	×	×		
线缆, 接头	×	0	×	×	×	×		
金属零件	×	0	×	×	0	0		
塑料零件(管路, 接头,软管,三 通,密封圈)	×	0	x	×	×	x		
电源, 断路器, PLC 模块	×	0	0	0	0	0		
传感器 (浊度、余 氯&pH、ORP、 电导率)	×	0	0	0	×	×		
本表格为 MS5056 〇: 表示该有害物质	 本表格为 MS5056 系列设备 China-RoHS 申明, 依据 SJ/T 11364 的规定编制。							

×:表示该有害物质至少在该物料的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 对销售之日的所售产品,本表显示,产品可能包含这些物质。

注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

除非另外特别的标注,此标志为针对所涉及产品的环保使用期标志,某些需更 换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如电池、电源模块)贴在其产品上; 此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。







操作维护、方案讲解视频 尽在哈希水智库



### 哈希水质分析仪器 (上海)有限公司

#### 中文网址:www.hach.com.cn

北京 北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室

#### 重庆

重庆市渝中区华盛路10号阳光金融中心32楼01单元

武汉 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

#### 上海

上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

#### 哈希咨询专线:4008209091

西安 西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层

济南 山东省济南市历下区茂陵山路2号普利商务中心1508室

深圳 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311

天津 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107 广州 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

南京 南京市汉中路120号青华大厦A2806室

深圳 深圳市南山区高新园中区科技中三路 国人通信大厦B座311

