

经认证的泄压阀



泄压阀必须安装在喷砂机系统中，以满足全球安全标准规定。Elcometer经认证的泄压阀可以轻松安装到RCV4000+远程控制阀上安装的供气总管上。泄压阀设计旨在当喷砂机内部压缩空气达到破裂压力时将其排出。

零件料号

部件编号	产品描述
MT28606	12bar (174psi) 经认证的1/2" (13mm) 泄压阀，英制管螺纹
MT28607	15bar (217psi) 经认证的1/2" (13mm) 泄压阀，英制管螺纹