

# HAKKO606


IRON HOLDER

## 焊鐵架 日本白光牌 使用說明書

感謝您購置HAKKO606 裝置說明如下。

### 裝置焊鐵架

調整焊鐵架角度為15至45度。



⚠注意: 以清水沾濕清理海綿。如果在乾燥條件下進行清理工作, 焊鐵頭的特別鍍層可能受損。