



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7017-EU 換氣式老化試驗機

Aging Oven

ASTM D5374-13, ASTM D5423-14, GB/T 7141-2008

本機適用於試驗皮類、塑膠類、橡膠類、布類等材料受熱前與受熱後變化特性。在無換氣狀態時所消耗之功率與換氣狀態時所消耗之功率差，計算出換氣率。本機在規定之溫度及時間下均勻受熱後，觀測試樣老化前後之耐黃、開膠、收縮、伸長、殘餘率等性能，從而判定其老化特性。

GT-7017-EU is designed to determine the characteristics of leather, plastics, rubber, textile before and after heating. This tester can automatically calculate the air change rate and heat specimen uniformly at controlled temperature.



溫度範圍 Temp. range	常溫 Ambient temp. +10°C ~ 300°C
溫度偏差 Temp. accuracy	≤100°C ±1.5°C, ≤200°C ±3°C, ≤300°C ±4°C
換氣次數 Air exchange rate	50 ~ 200 次/小時 【箱體溫度≤200°C內 任意設定】 50 to 200 times/hour (≤200°C)
加熱方式 Heating method	熱風迴圈(電熱式 SCR控制) Air circulation (SCR control)
轉盤速度 Turntable rotating speed	5 ~ 10 rpm
換氣率計算方式 Air change rate calculation	通過消耗電功率自動計算 Automatic calculation
內箱尺寸 Interior dimension(W×D×H)	60 cm ×60 cm ×60 cm
體積約 Exterior dimension (approx.)(W×D×H)	115 cm ×105 cm ×195 cm
電源 Power	1φ AC 220V 50Hz 45A (依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年

高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121