



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7017-MO3 臭氧老化試驗機 Ozone Aging Tester

本機適用於皮類、塑料類、橡膠類、布類等材料受熱及臭氧老化前後之物性變化特性。通過試樣在臭氧環境下受熱後之物性變化，判定其老化特性。採用人機界面觸控屏操作，簡單、智能。控溫方式採用PI.D自動調整方式及SSR控制；箱門帶防爆玻璃，箱體內部內置照明燈，方便觀察老化過程中試樣的變化；箱體頂部設置排氣口將內部有害氣體排出箱外；箱內循環風系統可減少溫度偏差；具有試件回轉裝置，使試件在測試中受熱均勻全面；具有超溫保護裝置，溫度到達極限值後自動停止加熱，報警畫面在人機接口上顯示。

This tester are designed to automatically control the oven's ozone concentration to a level preset by the operator. It incorporates an integrally mounted ozone monitor which employs te ultraviolet absorption principle for ozone measurmet. It's easy to operate and maintain; in addition, operating chemical free is an advantage over the other systems.



溫度範圍 Temp. range	常溫 Room temp. +10°C~70°C	
臭氧濃度 Ozone concentration	25、50、100、150、200、250 pphm	
轉盤速度 Turntable speed	5~10 rpm	
溫度精度 Temperature accuracy	±1.0°C	
臭氧精度 Ozone accuracy	±10% F.S	
體積 Dimension(W×D×H)	內箱尺寸 Interior	40 cm ×40cm ×45 cm
	外箱尺寸 Exterior	76 cm×60cm ×150 cm
重量(約) Weight (approx.)	180kg	
電源 Power	1φ · AC 220V · 50/60Hz(依國別或指定 or specify)	

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz

創於1977年
高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號
二廠: 台中市工業區24路31號
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司
GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699
E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司
GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121